



Osa no	Nimitys	kpl
1	Nostorunko	1
2	Ulkorunko	1
3	Perälevy	1
4	Kansi	1
5	Lohkopala	3
6	Ohjausholkki	1
7	Painelaakeri	1
8	Kiila	1
9	Puikko	6
10	Sokkatappi	1
11	Jousi	1
12	Ruuvi	3
13	Ruuvi	6
14	Ruuvi	2
15	Työntörengas	1
16	Sensorrenkas	1
17	Pidätinruuvi	3
18	Sokkatappi	1

Kuva 1

Osaluettelo

Turvallisuusohjeet:

Älä laita jalkojasi rullauspään alle irroittaessasi tai kiinnittäessäsi rullauspäitä.

Katso asentaessasi rullaa rullatelineeseen, että rullauspäät ovat kunnossa ja rulla mahtuu rullauspäiden väliin.

Tarkista, että rullauspäät ovat hylsyn sisällä. Älä kuitenkaan purista rullauspäitä hylsyyn kiinni kovalla voimalla vaan jätä mieluummin 2 mm välystä hylsyn pään ja kulutusrenkaan väliin.

Älä laita käsiä rullauspää ja hylsyn väliin työntäessäsi hylsyä tai rullaa paikoilleen.

Älä laita käsiä rullauspään ja sensor-renkaan väliin työntäessäsi hylsyä tai rullaa paikoilleen.

Älä laita jalkoja rullauspään alle irroittaessasi tai kiinnittäessäsi rullaa.

Noudata yleisiä tehtaan turvallisuusohjeita.

Toimintakuvaus

Rullauksen alkaessa rullainpää työnnetään päittäisliikkeellä hylsyn päissä oleviin reikiin, jolloin hylsy jännittää työntörengaan taka-asentoon.

Pyöritysmomentin vaikutuksesta rullainpää kiinnittyy hylsyn reikään.

Kiinnitysvoimakkuus riippuu paperiradan kiristyksestä ja löystyy kiristykseen lakattua.

Rullauksen päättyessä vedetään rullainpää hylsystä ja työntörengas työntää hylsyn ulos

Toimintavarmuuden ylläpitämiseksi rullainpää tulee huoltaa aika-ajoin käytön aikana.

Laitekuvaus

Jousipalautteinen KILL 150/ 6” Sensor rullainpää on mekaanisesti paisuva istukka. Hylsyn tai rullan vaihdon aikana, jousipalautteinen rullainpää kääntyy automaattisesti rullaimen keski-asentoon, joka helpottaa hylsyn käsittelyä. KILL-rullainpään muodostaa kuvan 1 mukaiset osat, jossa ohjattu puikko- ja kiilarakenne työntävät lohkopalat (osa 5) pyöritysmomentin vaikutuksesta ulospäin hylsyn reiän seinämää vasten, kiinnittäen rullainpään hylsyyn. Rullainpää on valmistettu karkaistusta korkealaatuisesta seosteräksestä ja suojattu mustauksella.

Asennus ja käyttöönotto

Rullainpää toimitetaan valmistajalta koottuna ja ruosteenestokäsiteltynä. Ennen käyttöönottoa rullainpäästä on hyvä poistaa suoja-aineet pyyhkimällä ulkopinnat pyyhekankaalla tai – paperilla. Apuna voidaan käyttää liuotinta. Rullainpää on valmistajan toimesta voideltu ensikäyttöä varten.

KILL-rullainpään asentaminen rullausasemaan.

Rullainpää asennetaan rullausaseman akselilla olevaan kiinnityslaippaan, johon rullainpään perälevy (osa 3) sopii. Ohjaus- ja kiinnityspinnat tulee puhdistaa ennen rullainpään asennusta.

Nosta rullain rullausaseman kiinnityslaipan ohjaukseen ja kierrä kiinnitysruuvit kiinni. Rullaimen kiinnitysruuvien kiristysmomentit ovat:

M12	135 Nm
M14	250 Nm
M16	330 Nm

Ulkorungon ja lohkopalojen tulee pyörähtää ja liikkua käsin edestakaisin pyörittäen. Rullainpää on valmis käyttöön.

Puhdistus käytön aikana

Hylsyn vaihdon yhteydessä, rullainpää puhdistetaan ilmapuhalluksella. Kannessa (osa 4) olevan ilmapuhallusreiän kautta puhalletaan paineilmaa, joka poistaa rullainpään sisästä mm. hylsystä irronnutta kuitupölyä.

Ilmapuhalluksen seurauksena lohkopalat (osa 5) työntyvät ulospäin ja ilma tulee ulos lohkopalojen (osa 5) reunoista. Puhalluksen jälkeen ulkorungon (osa 2) ja lohkopalojen (osa 5) tulee pyörähtää kevyesti käsin edestakaisin pyöritettäessä. Toista puhallus tarvittaessa.

Huolto

Noin 3kk käytön jälkeen rullainpäälle tulee tehdä puhdistus ja huolto. Irroita rullaimen kiinnitysruuvit ja toimita rullainpää osineen huolto paikalle. Rullainpää asetetaan esim. hydraulisen puristimen alle pystyasentoon huoltoa varten. Kuormita ulostyöntörengasta (osa 15) noin 5-10mm käyttäen oheisen kuvan mukaista apuvälinettä (ei kuulu vakiotoimitukseen).



HUOM! Rullauspään purkaminen ilman ulostyöntörenkaan kuormittamista, voi aiheuttaa vaaratilanteen työn suorittajalle sekä lähiympäristössä oleskeleville.

Avaa kannen (osa 4) ruuvit (osa 12) ja poista kansi varovasti ulkorungon raosta kiilaten. Vapauta ulostyöntörengas (osa 15) varovasti, kunnes jousivoima on poistunut. Nosta ulkorunko (osa 2) ulostyöntörenkaineen (osa 15) ja lohkopaloineen (osa 5) pois tukien samalla puikkoja (osa 9). Poista jousi (osa 2). Poista puikot (osa 9), nosta ohjausholkki (osa 6) ja painelaakeri (osa 7) pois.

Pese osat ja puhdista ilman kulkureiät.

Tarkista lohkopalojen (osa 5) ja nostorungon (osa 1) nostopinnat sekä tukipinnat. Puikkojen (osa 9) kunto. Ohjainholkin (osa 6), ulkorungon (osa 2) tuki- ja ohjauspinnat. Painelaakerin (osa 7) min. paksuus 2,5mm.

Yli 0,2mm kuluneisuus voi muissa osissa aiheuttaa osien vaihtamisen tarpeen.

Mahdolliset halkeamat osissa edellyttävät aina osan vaihtamista.

Kokoonpano tapahtuu pääsääntöisesti päinvastaisessa järjestyksessä.

Tarkista että lohkopala (osa 5) tulee ohjausholkin (osa 6) aukkojen kohdalle.

Tarkista että jousi (osa 2) asettuu oikeaan asentoon. Perälevyssä (osa 3) ja ulostyöntörenkaassa (osa 15) on ohjaustapit, joihin jousi asettuu.

Voitele seuraavat kohteet ennen kokoonpanoa

- Painelaakeri (osa 7) ja sen vastepinnat
- Ohjausholkin (osa 6) liukupinnat
- Puikon (osa 9) vierintäpinnat
- Lohkopalojen (osa 5) vierintäpinnat
- Nostorungon (osa 1) vierintäpinnat
- Ulkorungon (osa 2) liukupinnat

Voiteluaineeksi suositellaan synteettistä voiteluainetta (rasvaa) jolla on:

- hyvä korroosion kesto, kiinnitarttuvuus ja voitelukyky
- lämmönkesto yli 230 °C
- korkea paineen- ja iskunkesto

Huollon jälkeen tarkista osien kevyt liikkuminen.

Käyttöhäiriöt

Rullainpää ei mene hylsyyn

- Tarkista rullainpään sopivuus hylsyyn. Ulkorungon (osa 2) halkaisijan tulee olla yli 0,3mm pienempi kuin hylsyn reikä.
- Poista hylsyn reiän reunasta mahdolliset virheet.
- Tarkista rullainpään toimivuus. Jos lohkopalat (osa 5) eivät liiku väljästi ja mene ulkorungon ulkopinnan kanssa tasan, koputa rullainpäästä pehmeällä vasaralla ja puhdista ilmapuhalluksella. Toista toimenpide tarvittaessa.

Rullainpää luistaa hylsyssä

- Hylsyn pää vaurioitunut. Vaihda hylsy
- Hylsy on pehmeä ja antaa periksi, lohkopala (osa 5) painuu hylsyn seinämään.
- Tarkista paperiradan kireys.
- Tarkista rullainpään ja hylsyn sopivuus.
- Likaantunut tai kulunut rullainpää. Tarkista rullainpään toimivuus ja tarvittaessa huolla rullainpää ohjeen mukaan.
- Pito huono. Vaihda uritetut lohkopalat (osa 5). *HUOM! Uritetut lohkopalat (osa 5) eivät kuulu vakiotoimitukseen*
- Kun hylsy on pehmeä, kulunut tai liukas, on siihen saatavissa ns. pidennettyjä rullainpäitä.

Hylsy ei irtoa rullainpäästä.

- Lyö hylsyä kevyesti, jotta rakoihin tuukkaantunut hylsyn massa irtoaa.
- Lohkopala (osa 5) painunut hylsyn seinämään (hylsy on pehmeä). Tarkista hylsyjen kunto ennen käyttöä ja paperiradan kireys.
- Rullainpää on likaantunut tai kulunut. Huolla rullainpää ohjeen mukaan.

Rullainpää pitää ääntä

- Tarkista ja huolla rullainpää.

Jos häiriö ei toimenpiteistä huolimatta poistu, ota yhteys **Oy Klim-ko Ltd:n** huoltoon.

Yhteystiedot:

Oy Klim-ko Ltd, Lohja, Puh. 019 315 575 Fax. 019 315 577